



GEBO CLAMPS Ремонтні та ремонтно-монтажні хомути



Установка хомутів:

1. Очистити пошкоджену ділянку на трубі.
2. Надіти на трубу ущільнення (3).
3. Повернути ущільнення (3) розрізом в бік, протилежний пошкодженій ділянці. Ущільнення (3) повинно максимально можливим запасом накривати пошкоджену ділянку.
4. Надіти на ущільнення (3) нижню частину хомута (1).
5. Надіти на ущільнення (3) верхню частину хомута (2).
6. Вкрутити шурупи з шестигранним гніздом для затяжки (4).
7. Шурупи затягнути „навхрест” шестигранним ключем (4).

Продукція GEBO CLAMPS:



DSK чавунний ремонтний хомут



ANB чавунний ремонтно-монтажний хомут з різьбовим відводом



DS чавунний ремонтний хомут



MB латунний затискач для мідних труб з різьбовим відводом



MD латунний затискач для мідних труб